CERESIT CERETHERM CERAMIC MINERAALVILLA SÜSTEEMNE LAHENDUS VÄLISFASSAADI KATMISEKS WIENERBERGER TELLISPLAATIDEGA

Puhastada aluspind lahtisest tolmust ning **kruntida Ceresit CT 17 sügavimmutava krundiga.** Väga imavad pinnad nagu nt. gaasbetoon, vanad tsementpinnad või keramsiitplokid võivad vajada 2 korda kruntimist.	
Paigaldada villaplaadid või lamellid liim-armeersegu Ceresit CT 190 või liim-vahu CT 84 abil. Enne CT 190 liimikihi panekut krunditakse villaplaadi või lamelli nakkepind õhukese Ceresit CT 190. Seejärel kantakse liimsegu kogu plaadi perimeetrile ja paari suurema pätsina (CT 190) või triibuna (CT 84) plaadi keskele ning surutakse plaat seinale. Jälgida, et liimumine toimuks kogu plaadi perimeetri ulatuses.	
Katta soojustusplaadid liim-armeerseguga Ceresit CT 190 ning armeerida võrguga (160g/m²). Koheselt tüübeldada nn märg meetodil läbi armeerimisvõrgu, tüübliga STR-U, min. 4 tk m². Vajadusel katta koheselt teise kihi liim-armeerseguga Ceresit CT 85 ja armeerida teise kihi võrguga (160g/m²)	
3 ööpäeva möödudes kruntida CT 190-ga armeeritud pind Ceresit CT 17-ga.	
Plaatide kinnitamiseks fassaadile kasutada plaatimissegu Ceresit CM 17 (kanda peale kombineeritud meetodil, segu kantakse nii plaadile kui aluspinnale, min. liimikihi lõplik paksus 4mm). Soovituslikult kanda CM 17 plaatimissegu seinale 6mm kammiga ja plaadile 4mm kammiga.	
Vuugid täita Ceresit CE 43 või CT 32 vuugitäitega. Paisuvuugid moodustada iga 9 m² kohta, püüdes avadeta pindadel mitte ületada 1:2 ristkülikukujulist pinna jaotust. Paisuvuukide täitmiseks kasutada hermeetikut Makroflex Fusion (EN 15651-1:F-EXT-INT-CC, CE-märgistus)	

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel: +372 7 305 800

www.henkel.com

Wienerberger AS
Kordoni 1
43401 Aseri alevik, Estonia
Tel: +372 3 342 130

www.wienerberger.ee