CERESIT CERETHERM CERAMIC EPS SÜSTEEMNE LAHENDUS VÄLISFASSAADI KATMISEKS WIENERBERGER TELLISPLAATIDEGA

Puhastada aluspind lahtisest tolmust ning **kruntida Ceresit CT 17 sügavimmutava krundiga.** Väga imavad pinnad nagu nt. gaasbetoon, vanad tsementpinnad või keramsiitplokid võivad vajada 2 korda kruntimist.	
Paigaldada EPS plaadid liim-armeersegu Ceresit CT 85 või liim-vahu CT 84 abil. Enne liimikihi panekut karestatakse Silver tüüpi plaadid jämeda liivapaberi või penoplasti riivi abil. Seejärel kantakse liimsegu kogu plaadi perimeetrile ja paari suurema pätsina (CT 85) või triibuna (CT 84) plaadi keskele ning surutakse plaat seinale. Jälgida, et liimumine toimuks kogu plaadi perimeetri ulatuses.	 
Katta EPS plaadid liim-armeerseguga Ceresit CT 85 ning armeerida võrguga (160g/m²). Koheselt tüübeldada nn märg meetodil läbi armeerimisvõrgu, tüübliga H4 või STR-U, min. 4 tk m². Vajadusel katta koheselt teise kihi liim-armeerseguga Ceresit CT 85 ja armeerida teise kihi võrguga (160g/m²)	
3 ööpäeva möödudes kruntida CT 85-ga armeeritud pind Ceresit CT 17-ga.	
Plaatide kinnitamiseks fassaadile kasutada plaatimissegu Ceresit CM 17 (kanda peale kombineeritud meetodil, segu kantakse nii plaadile kui aluspinnale, min. liimikihi lõplik paksus 4mm) . Soovituslikult kanda CM 17 plaatimissegu seinale 6mm kammiga ja plaadile 4mm kammiga.	
Vuugid täita Ceresit CE 43 või CT 32 vuugitäitega. Paisuvuugid moodustada iga 9 m² kohta, püüdes avadeta pindadel mitte ületada 1:2 ristkülikukujulist pinna jaotust. Paisuvuukide täitmiseks kasutada hermeetikut Makroflex Fusion (EN 15651-1:F-EXT-INT-CC, CE-märgistus)	

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel: +372 7 305 800

www.henkel.com

Wienerberger AS
Kordoni 1
43401 Aseri alevik, Estonia
Tel: +372 3 342 130

www.wienerberger.ee